

Für weitere Informationen:
Heike Rettschlag
Product Manager
Tel.: +49 (0) 771 83 00 32
E-Mail: heike.rettschlag@canvys.com



A Division of Richardson Electronics

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

LCDs der SM-Serie – Security Displays mit Metallgehäuse für Projekte in kritischer / rauer Umgebung

**Canvys – Beratung, Design, Entwicklung und Umsetzung umfassender
Lösungen für visuelle Technologien im Gesundheitssektor, für OEM-
Hersteller und im Bereich Digital Signage**

Donaueschingen – 2009-05-14. Canvys – Visual Technology Solutions stellt seine SM-Serie im Metallgehäuse für Security-Applikationen vor.

Die SM-Serie ist erhältlich in den Diagonalen 12.1, 15, 17 und 19 Zoll. Für die speziellen Anforderungen im Security-Bereich wurden seitens Canvys spezielle Controller-Lösungen entwickelt. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die extrem schnelle Reaktion aus dem Standby und die Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Signalquellen gelegt, z.B. Kameras an einem Switch-Board.

Alle Größen verfügen über einen digitalen DVI-I-Eingang und Composite Video in/out (BNC) zum „Durchschleifen“ der Signale. Die Kabelführung aller Geräte ist im Fuß untergebracht. Die Gehäusefarbe ist standardmäßig schwarz. Alle Monitore besitzen ein externes Netzteil sowie VESA 75 Befestigungspunkte.

Durch den modularen Aufbau ist es möglich, die einzelnen Baugruppen an fast jede Projektanforderung anzupassen. Beispielsweise kann Canvys je nach Kundenwunsch das 15 Zoll Display mit einem 350 cd/m² oder sogar 550 ce/m² Panel ausliefern. Spezielle Gehäusefarben und/oder -fronten (z.B. 19 Zoll Rack mit 8 HE) sind ebenso realisierbar wie alternative Fußlösungen oder VESA-Halterungen.

Ferner eignet sich die SM-Serie für raue Umgebungen oder für Orte mit regem Publikumsverkehr, da alle TFTs wahlweise mit einer Schutzscheibe geliefert werden können. Das zweieinhalb Millimeter starke, antireflektierende Schutzglas schützt das

empfindliche Modul vor unsachgemäßer Behandlung und vor Umwelteinflüssen wie z.B. Nässe und Staub.

Durch die Bank besitzen alle LCD-Monitore ein schönes Design. Für die gelungene Form sorgt der schmale Gehäuserahmen im Zusammenspiel mit einem besonders grazilen und doch standfesten Fuß.

Wichtig ist ein durchgängiges Designkonzept vor allem für jene Kunden, die aufgrund Ihrer Applikationsanforderung verschiedene Diagonalen einsetzen müssen oder möchten.

Preise und Datenblätter auf Anfrage.

Produktfoto auf Anfrage: +49-771-8300-50 oder ufuk.altunel@canvys.com

Über Canvys, eine Sparte von Richardson Electronics, Ltd. (NASDAQ: RELI)

Der weltweit tätige Mehrwertintegrator ist auf die Entwicklung umfassender Lösungen im Bereich visuelle Technologie für den Gesundheitssektor, OEM-Hersteller und Digital Signage spezialisiert. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden eruieren wir dessen Anforderungen und finden eine geeignete Lösung. Diese kann eine komplette Neuentwicklung sein. Es kann sich um ein bestehendes Produkt handeln, welches durch Eigen- und Fremdleistungen an Mehrwert gewinnt. Oder das fertige Produkt ist das Ergebnis einer leicht veränderten und schon vorhandenen Lösung. Darüber hinaus bieten wir auch nach dem Verkauf umfassenden Service und Support, einschließlich Installation, Wartung, Fehlerbehebung, Kalibrierung und Konformitätsprüfung. Weitere Informationen finden Sie unter www.canvys.com.

#